

Miaustore Pomp gebruik en onderhoud

Bij continu gebruik van de pomp kunnen soms vuil, kattenharen en voedselrechten zich ophopen in de pomp en het rendement ervan verlagen. Dit kan de pomp permanent beschadigen. Het is zeer belangrijk dat wanneer je het water ververst en de keramische onderdelen reinigt je ook de pomp reinigt.

! Let op ! Houd er rekening mee dat de pomp alleen mag worden ingeschakeld als deze volledig is ondergedompeld in water. Het gebruik van de pomp zonder water zal de spoeler verbranden en de pomp beschadigen. **! Let op !**

Procedure:

Stap 1 : Koppel de pomp los en verwijder hem uit de fontein.

Stap 2: Verwijder de achterdeksel met behulp van een sterschroevendraaier.

Stap 3: Trek de propeller van de pomp uit.

Stap 4: Laat de pomp en de gedemonteerde onderdelen 30 minuten weken in warm water of water met afwasmiddel of azijn.

Stap 5: Gebruik een borstel om alle onderdelen te reinigen en speciaal de rotor en het binnenwerk van de pompen. Je kunt een tandenstoker of een zeer kleine flessenborstel gebruiken om ervoor te zorgen dat er geen vuil in de holtes van de pomp blijft steken.

Stap 6: Spoel de pomp af onder stromend water.

Stap 7: Na het reinigen kun je de propeller weer in de pomp plaatsen en de schroeven weer terugzetten.

Stap 8: Monteer de pomp met de kunststof onderdelen en stel de fontein op.

